

DMX BETRIEB

Für die kabelgebundene DMX Nutzung werden die Geräte, ausgehend von einem DMX Controller, seriell mittels 5-pol DMX Kabel miteinander verbunden. Der Show.LED C6 verfügt nur über einen 9 Kanal DMX Modi (siehe Tabelle). Wenn Sie den DMX Mode benutzen möchten, bleiben Sie bitte nach dem Adressieren einfach in demselben Fenster unter „User Setting“ -> „DMX512 Address“ stehen.

Channel	Wert	Funktion
1	0-255	Dimmer
2	0-255	Rot
3	0-255	Grün
4	0-255	Blau
5	0-255	Weiß
6	0-255	Amber
7	0-255	UV
8	0-10	No function
	11-180	Strobe (langsam - schnell)
	181-255	Pulse (langsam - schnell)
9	0-10	No function
	11-28	Macro Color 1
	29-46	Macro Color 2
	...	
	166-182	Macro Color 16
	183-199	2800K Warm Weiß
	200-216	3000K Warm Weiß
	217-255	4500K Natural Weiß