

Kurzanleitung

Show.TRX / Show.TRX DUO

Der Show.TRX (Duo) kann als Transmitter oder als Receiver genutzt werden. Beim Einschalten des Gerätes zeigt der Indikator an in welchem Modus es sich befindet (TX/RX). Dieser kann durch drücken des TX/RX Button gewechselt werden.

Verlinkung der Geräte

Der Funktions Button auf dem Transmitter wird gedrückt und direkt wieder los gelassen. Der Transmitter wird dann einen Scan auf unverlinkte Receiver durchführen. Die Link Indikatoren bei dem Transmitter und dem Receiver werden schnell aufleuchten für ca. 5 Sekunden und dann an bleiben, wenn sie verlinket sind.

Hinweis: Neue Receiver können jederzeit hinzugefügt werden, auch während andere in Benutzung sind. Hierbei werden bereits verbundene Receiver direkt nach dem Verlinken weiter arbeiten.

Verlinkung mit W-DMX-fähigen Lampen

Alle zu verlinkenden Geräte in den Link Mode (oft „pairing“) stellen. Danach den Scan (s.o.) durchführen. Auch hier können Geräte jederzeit hinzugefügt werden.

Verknüpfung trennen

Es gibt zwei Wege die Geräte von einander zu trennen - Individuales trennen oder Gruppen trennen.

Individuales trennen: Drücke und halte den Funktions Button an dem Receiver für 5 Sekunden und der Link Indikator schaltet sich aus.

Gruppen trennen: Drücke und halte den Funktions Button auf dem Transmitter für 5 Sekunden gedrückt. Nach dem Loslassen werden alle verbundenen Receiver oder Geräte getrennt.

Kontroll Modus verändern

Das wireless System arbeitet im G3 oder G4 Modus.

G4S: Der Mode Indikator ist an.

G3: Der Mode Indikator ist aus.

Um zwischen G4S und G3 zu wechseln, absolviere die folgenden Schritte nur auf dem Transmitter.

- a. Drücke und halte den Funktions Button für 10 Sekunden.
- b. Tippe den Funktions Button um zwischen G4 und G5 zu wechseln.
- c. Drücke und halte den Funktions Button für 3 Sekunden um zu speichern und zu verlassen.